




-I- FLOW - ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

☐ Apparecchio in classe d'isolamento II. Non è necessaria la connessione al circuito di messa a terra.

— SICUREZZA FOTOBIOLOGICA:
L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE), secondo la norma EN62471.

L'apparecchio è adatto solo per l'utilizzo in ambiente interno.

Onde tutelare l'ambiente, non buttate l'apparecchio tra i normali rifiuti al termine della sua vita utile, ma portatelo presso i punti di raccolta specifici per questi rifiuti previsti dalla normativa vigente.

INSTALLAZIONE:

- Fissare **FLOW** (A) al piano di montaggio mediante le apposite viti (B) fornite in confezione.
- Quindi coprire i fori con gli appositi tappi (C) forniti in confezione.
- Collegare il cavo (D) alla rete di alimentazione 220-240V 50/60Hz.

N.B.: è possibile installare più apparecchi in fila continua (fino ad un massimo di 200W) tagliando la prefrittura sulla testa di chiusura (E) ed utilizzando il connettore (F) in dotazione o il cavo per fila continua (G) non in dotazione.

AVVERTENZA: assicurarsi che le condizioni ambientali in cui si installa l'apparecchio siano idonee.

ATTENZIONE:

- Il modulo LED di questi apparecchi non è sostituibile.
- In caso di guasto dovrà essere integralmente sostituito l'intero apparecchio.

GARANZIA:

- Le condizioni generali di garanzia di questo apparecchio sono disponibili sul sito www.domusline.com

Domus Line s.r.l., Via Maestri del Lavoro 1, 33080 Porcia (PN) Italy - tel. +39 0434 /595911 - fax. +39 0434/923345 - info@domusline.com - www.domusline.com

-UK- FLOW - INSTALLATION INSTRUCTIONS

☐ Device in insulation class II. Connection to the earthing circuit is not necessary.

— PHOTOBIOLOGICALSAFETY:
The unit belongs to risk group 0 (FREE), according to standard EN62471.

The instrument is suitable only for inside use.

To protect the environment, do not throw the instrument with the normal waste at the end of his life, but bring it to the specific points of collection for this waste foreseen by the norm.

INSTALLATION:

- Fix **FLOW** (A) to the mounting surface with the screws (B) provided in the package.
- Then cover the holes with the caps (C) provided in the package.
- Connect the cable (D) to the 220-240V 50/60Hz mains supply

Note: you can install multiple continuous row luminaires (up to 200W) by cutting the knock-out on the head (E) and (F) using the supplied connector or continuous row cable (G) not supplied.

WARNING:

- The LED module of these devices is not replaceable.
- In case of failure it must be entirely replaced the entire unit.

WARNING: make sure that the environmental conditions in which the device is to be installed are suitable.

WARRANTY:

- The warranty general terms and conditions for this device are available at www.domusline.com

-D- FLOW - MONTAGEANLEITUNG

☐ Leuchte der Isolierklasse II. Der Anschluss an einen geerdeten Kreislauf ist nicht notwendig.

— PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT:
Die Leuchte gehört zur Risikogruppe 0 (GEFAHRLOS), gemäß der Norm EN62471.

Die Leuchten sind geeignet nur für Innenraum-Verwendung.

Schützt die Umwelt! Diese Leuchte bitte nicht in den Hausmüll entsorgen, wenn es nicht mehr benutzt wird, sondern zur Sammelstelle für Sondermüll nach geltender Gesetzgebung bringen.

INSTALLATION:

- Montage der Leuchte **FLOW** (A): auf der Korpus Fläche mit den beigegeführten Schrauben (B).
- Die Schrauben können mit den beiliegenden Kapfen (C) abgedeckt werden.
- Schließen Sie das Kabel (D) an das Stromnetz 220-240V-50/60Hz an

Hinweis: Sie können mehrere Leuchten verbinden (bis zu max. 200W), durch das Schneiden der "Knock-out" - am Leuchten-Ende (E) und mit Hilfe der mitgelieferten Stecker (F) oder mit Zwischenkabel (G) extra, nicht im Lieferumfang enthalten.

ACHTUNG:

- Das LED-Modul dieser Leuchten ist nicht auswechselbar.
- Im Falle einer nicht funktionierenden Leuchte, muss diese vollständig ausgetauscht werden.

HINWEIS: Sicherstellen, dass sich die Raumbedingungen für die Installation der Leuchten eignen.

GARANTIE:

- Die allgemeinen Garantiebedingungen für diese Leuchte können in der Website www.domusline.com nachgelesen werden.

-F- FLOW - INSTRUCTION DE MONTAGE

☐ Luminaire de classe II (isolation). Raccordement au circuit de mise à la terre non indispensable.

— SÉCURITÉPHOTOBIOLOGIQUE:
L'appareil appartient au groupe de risque 0 (EXEMPT) conformément à la norme EN62471.

L'appareil est apte seulement pour la jouissance à l'intérieur.

Afin que défende le milieu, vous ne jetez pas l'appareil entre les normales déchet à la fin de sa vie, mais le porter aux points de récolte spécifique pour ces déchet prévues par le normatif.

INSTALLATION:

- Fixer **FLOW** (A) à la surface de fixation avec les vis (B) fournies dans le paquet.
- Puis couvrir les trous avec les bouchons (C) fournis dans l'emballage.
- Connectez le câble d'alimentation (D) 220-240V 50/60Hz

Note: vous pouvez installer plusieurs luminaires de ligne continue (jusqu'à 200W) en coupant le knock out sur la tête (E) et (F) en utilisant le connecteur fourni ou câble de ligne continue (G) non fourni.

ATTENTION:

- Le module LED de ces dispositifs ne sont pas interchangeables.
- En cas d'échec, il doit être entièrement remplacé l'ensemble de l'unité.

AVERTISSEMENT: vérifier le caractère approprié des conditions ambiantes du lieu d'installation de l'appareil.

GARANTIE:

- Les conditions générales de garantie de cet appareil sont disponibles sur le site www.domusline.com

-E- FLOW - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

☐ Aparato en clase de aislamiento II. No es necesaria la conexión al circuito de tierra.

— SEGURIDAD FOTOBIOLOGICA:
Este aparato pertenece al grupo de riesgo 0 (EXENTO) de acuerdo con la norma EN62471.

El aparato es apto sólo para el empleo a l'interior.

Para proteger el medio ambiente, no tirar el aparato a la basura corriente al final de su vida útil, sino llevarlo a los puntos de recogida específicos previstos por la normativa vigente para estos residuos.

INSTALACIÓN EN UN ESTANTE:

- Fije el **FLOW** (A) al estante (B) por medio de los tornillos suministrados.
- Luego cubra los agujeros con los tapones (C) proporcionados en el paquete.
- Conecte el cable de alimentación (D) 220-240V 50/60 Hz

Nota: puede instalar múltiples luminarias de fila continua (hasta 200W) cortando el knock-out en el cabezal (E) y (F) usando el conector suministrado o el cable continua fila (G) no incluido.

ATENCIÓN:

- El módulo LED de estos dispositivos no es reemplazable.
- En caso de fallo se debe reemplazar por completo toda la unidad.

ADVERTENCIA: asegúrese de que las condiciones ambientales en las que se instala el aparato sean idóneas.

GARANTÍA:

- Las condiciones generales de garantía de este aparato están disponibles en la página web www.domusline.com